



# Teknik Katalog

## [Dijital Termometre]

[PCE-T 330]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.  
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C  
34303 Küçükçekmece/ İstanbul  
Türkiye

Mail: [info@pce-cihazlari.com.tr](mailto:info@pce-cihazlari.com.tr)  
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47  
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

[www.pce-instruments.com/turkish](http://www.pce-instruments.com/turkish)  
[www.pce-instruments.com](http://www.pce-instruments.com)

**İki kanallı Dijital Termometre / Yaklaşık pil ömrü. 190 saat / Farklı dosya formatları /  
Yazılım gerekmez / 20.000 veri noktası için bellek**

Dijital termometrenin iki ölçüm girişi vardır. Dijital termometrenin her ölçüm girişi K, T ve J termokupl tipine bağlanabilir. 2 Hz ölçüm hızında, dijital termometre hızlı sıcaklık dalgalanmalarını gösterir. Yüksek hassasiyet ve 0.01 ° C'lik bir çözünürlükle, bu hızlı sıcaklık dalgalanmaları dijital termometre tarafından da tam olarak görüntülenebilir.

20.000 ölçüm noktasının veri hafızasıyla, dijital termometre uzun süre kullanılabilir. Dijital termometrede ki bir veri noktası, geçerli saatin yanı sıra kanal ve tarih başına ölçülen bir değer içerir. Dijital termometre bir bilgisayara bağlandığında, çıkarılabilir bir disk olarak tanınır. Bu, dijital termometrenin farklı işletim sistemlerine sahip bilgisayarlara bağlanabileceği anlamına gelir, çünkü daha fazla analiz için ek yazılım gerekmez. Dijital termometrede ki ölçüm verileri TXT, CSV, XLS ve DLG formatında kaydedilebilir.

### Özellikler

- İki kanallı sıcaklık ölçüm cihazı
- K, T ve J tipi termokupllar için
- Uzun pil ömrü
- 20.000 ölçüm noktası için veri depolama
- TXT, CSV, XLS ve DLG dosya formatları
- Kauçuk koruyucu kapak

### Teknik Özellikler

Sıcaklık Sensörü	Ölçüm Aralığı	Çözünürlük	Hassasiyet
K Tipi	-200 ... 1370 °C	0,01 °C	±0,3 % ltl +0,4 °C
T Tipi	-200 ... 400 °C	0,01 °C	±0,3 % ltl +0,4 °C
J Tipi	-200 ... 1200 °C	0,01 °C	±0,3 % ltl +0,4 °C

Birimler °C / °F

Kanal Miktarı 2

Ölçüm Hızı 2 Hz

Veri Depolama 20.000 veri noktası için 15.328 kB

---

Dosya Formatları	TXT, CSV, XLS, DLG
Depolama Aralığı	1 .... 86.399 s
Arayüz	Mikro-USB
Güç Kaynağı	3 x 1,2 V AAA Akü 3 x 1,5 V AAA Pil
Pil Ömrü	Yaklaşık. 190 saat (arka ışık olmadan, pil kapasitesi 1200 mAh, ortam sıcaklığı 25 ° C)
Çalışma Koşulları	-10 ... 50 °C
Depolama Koşulları	-20 ... 60 °C (pil olmadan)
Boyut	173 x 71 x 38 mm
Ağırlık	Yaklaşık. 226 g

**Teslimat İçeriği;**

- 1 x Dijital Termometre PCE-T 330,
- 1 x K Tipi Termokupl,
- 1 x Mikro USB Kablosu,
- 3 x 1,5 V AAA Pil,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.