

İletkenlik Ölçer PCE-PHD 1-LF



İletkenlik Ölçer PCE-PHD 1-LF

**SD hafıza kartı (1 ... 16 GB), veriler Excel dosyası olarak kaydedilir / Büyük ve kolay okunabilir ekran
/ Bilgisayara doğrudan aktarım için RS-232 arayüzü ve opsiyonel yazılım**

İletkenlik ölçer PCE-PHD 1-LF, su kalitesini kontrol etmek için kullanılan çok yönlü bir ölçüm cihazıdır. Taşınabilir iletkenlik ölçer, sudaki iletkenliği kontrol etmek için çok uygundur.

İletkenlik ölçerin sıcaklık kompanzasyonu, değişken ölçüm sıcaklıklarında bile yüksek hassasiyet garanti eder. İletkenlik ölçer, iletkenlik elektrodu ile teslim edilir. İletkenlik ölçer için aksesuar olarak çeşitli problemler mevcuttur. İletkenlik ölçer ile tüm değerler doğrudan SD kartta (1 ... 16 GB) Excel formatında kaydedilebileceği gibi RS-232 arayüzü aracılığıyla bilgisayara da aktarılabilir. Bunun için opsiyonel yazılım ve RS-232 arayüz kablosu aksesuar olarak temin edilebilir.

- ▶ Gerçek zamanlı data logger
- ▶ SD hafıza kartı (1 ... 16 GB)
- ▶ Kaydedilen veriler doğrudan SD kartta Excel dosyası olarak kaydedilir (değerlendirme için yazılım gerekli değildir)
- ▶ Online veri aktarımı için RS-232 arayüzü
- ▶ Yüksek hassasiyet
- ▶ Düşük pil göstergesi
- ▶ Büyük LCD ekran
- ▶ Ayarlanabilir ölçüm hızı
- ▶ Kolay kullanım
- ▶ Sağlam gövde
- ▶ Otomatik kalibrasyon
- ▶ Manuel ya da otomatik sıcaklık kompanzasyonu
- ▶ BNC konnektörü
- ▶ Laboratuvar ölçümleri ve yerinde ölçümler için uygun

Teknik özellikler

İletkenlik Ölçümü

Ölçüm Aralığı	0 ... 200.0 µS/cm
	0.2 ... 2.000 mS/cm
	2 ... 20.0 mS/cm
	20 ... 200.0 mS/cm

Çözünürlük	0.1 µS/cm
	0.001 mS/cm
	0.01 mS/cm
	0.1 mS/cm

Hassasiyet	Ölçüm değerinin \pm %2'si + 1 dijital
Kalibrasyon	1413 µS/cm'de
Sıcaklık Kompanzasyonu	0 ... 60 °C arasında otomatik

Genel Teknik Özellikler

Ölçüm Hızı	1 saniye ile 8 saat 59 dakika 59 saniye arasında ayarlanabilir
Ekran	LCD ekran, 52 x 38 mm
Hafıza	SD hafıza kartı 1 ... 16 GB (2 GB SD hafıza kartı teslimat içeriğine dahil)
Arayüz	RS-232
Yazılım	Aksesuar olarak mevcut
Güç Kaynağı	6 x 1.5 V AA pil / 9 V güç adaptörü (opsiyonel)
Çevre Koşulları	0 ... 50 °C, < 85% n.o.
Boyut	177 x 68 x 45 mm
Ağırlık	490 g

Ek bilgi

Teknik Katalog



Ürün hakkında daha fazla bilgi



Benzer ürünler



Subject to change



PROFESSIONAL. CALIBRATED. EQUIPMENT.

www.pce-instruments.com