



Teknik Katalog

[Sertlik Ölçüm Cihazı]

[PCE-DX-AS]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Yumuşak Elastomer Sertliği Ölçmek için Mekanik Sertlik Ölçüm Cihazı / İyi Bir Pik Değer Okuması için Tarayıcı İğneli

Sertlik Ölçüm Cihazı PCE-DX-AS Shore A, yumuşak lastik ve çok yumuşak plastiklerin yüzey sertliğini ölçmeye yarar. Sertlik Ölçüm Cihazı PCE-DX-AS Shore A, tek bir ölçüm başlığı ve 360 derece yansıma önleyici saatten oluşur. Cihaz, istenilen herhangi bir zamanda kalibre edilebilir ve bir ISO kalibrasyon sertifikası alır (ek ücreti vardır). Pik değer in en iyi kapasitede okuması için cihaz, ek olarak bir tarayıcı iğneye sahiptir ve bu iğne maksimum ölçüm noktasında hareketsiz kalır. Okuma yapıldıktan sonra sıfırlama yapılabilir. PCE-DX-AS (A) modeli ile her zaman en kesin ve en yüksek yeniden üretilebilirliğe sahip değerler elde edilebilir. Burada Sertlik Ölçüm Cihazı ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Sertlik Ölçüm Cihazının teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- Tarayıcı iğne
- Sertlik birimlerinde okuma
- 360° lik saat
- Yüksek hassasiyet
- Koruma kutusu ile teslim
- Opsiyonel ISO-Kalibrasyon Sertifikası

Teknik Özellikler

Basınç Kuvveti	0 ... 12,5 N
Penetratör Gövde	35 ° (Shore A'ya göre)
Saat Çapı	57 mm
Toplam Uzunluk	110 mm
Gösterge Aralığı	0 ... 100
Ölçüm Aralığı	10 ... 90 (10'nun altında ve 90'nın üstünde basınç azalır)
Hata Limiti	±2
Skala Bölümü	1
Tarayıcı İğne	var
Ağırlık	160 gr.

Teslimat İeriđi;

- 1 x PCE-DX-AS Shore A Tarayıcı İđneli Sertlik lm Cihazı,
- 1 x Cihaz Kutusu,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.