



Teknik Katalog

[Sertlik Ölçüm Cihazı]

[PCE-DD-D]

PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C
34303 Küçükçekmece/ İstanbul
Türkiye

Mail: info@pce-cihazlari.com.tr
Telefon: +90 (0) 212 471 11 47
Faks: +90 (0) 212 705 53 93

TR

www.pce-instruments.com/turkish
www.pce-instruments.com

Shore D Sertlik Ölçümü için Shoremetre ör: Sert Lastik, Termik Plastik/ ± 1 Sertlik Derecesi Hassasiyet / 0,5 Sertlik Derecesi Çözünürlük / HOLD / 0,5 Sertlik Derecesi Çözünürlük / HOLD Fonksiyonu

Shoremetre PCE-DD-D, Shore D sertlik testi için kompakt bir cihazdır ve biraz sert materyaller için uygundur, örneğin sert lastik, termik plastik gibi. Shoremetre PCE-DD-D'nin penetrasyon gövdesi 30 derece bir koni kullanılır ve 50 Newton basınç gücü uygular. Ölçümler en az 6 mm kalınlığında materyallere uygulanmalıdır, eğer materyal bundan daha inceyse bu durumda aynı materyalden arkaya destek yapılarak kalınlık artırılmalıdır. Burada Shoremetre ve bu cihaza benzer çeşitli cihazlar hakkında daha fazla bilgiyi bulabilirsiniz. Bu Shoremetre teknik bilgileri için aşağıdaki teknik özelliklere bakınız.

Özellikler

- El tipi cihaz
- Shore D ölçümleri
- HOLD Fonksiyonu
- Dijital ekran
- Büyük ekran
- Plastik kılıf teslimata dahil

Teknik Özellikler

Ölçüm Alanı	0 ... 100 Shore D
Çözünürlük	0,5 Sertlik - Derecesi
Hassasiyet 20 ... 80 Shore A 'de	± 2 Sertlik - Derecesi
Penetrasyon Derinliği	0 ... 2.5 mm
Basınç Kuvveti	5 Kg
Penetratör Gövde	30°
Boyutlar	85 x 60 x 25 mm
Güç Kaynağı	1 x 1,5 V (SR44)
Ağırlık	yaklaşık 300 gr.

Teslimat İçeriği;

- 1 x PCE-DD-D Shoremetre,
- 1 x Taşıma Çantası,
- 1 x Pil,
- 1 x Kullanım Kılavuzu.