



Bedienungsanleitung

PCE-UVL 10 UV-Rissprüfgerät



User manuals in various languages (English, français, italiano, español, português, nederlands, türk, polski, русский, 中文) can be downloaded here:

www.pce-instruments.com

Letzte Änderung: 28. Juni 2017
v1.0



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitsinformationen	1
2	Einführung	2
2.1	Anwendungsgebiete	2
2.2	Eigenschaften.....	2
3	Spezifikationen	3
3.1	Technische Spezifikationen	3
3.2	Lieferumfang	3
4	Gerätebeschreibung	4
5	Garantie	5
6	Entsorgung	5

1 Sicherheitsinformationen

Bitte lesen Sie dieses Benutzer-Handbuch sorgfältig und vollständig, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal in Betrieb nehmen. Die Benutzung des Gerätes darf nur durch sorgfältig geschultes Personal erfolgen. Schäden, die durch Nichtbeachtung der Hinweise in der Bedienungsanleitung entstehen, entbehren jeder Haftung.

- Dieses Messgerät darf nur in der in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Art und Weise verwendet werden. Wird das Messgerät anderweitig eingesetzt, kann es zu gefährlichen Situationen kommen.
- Verwenden Sie das Messgerät nur, wenn die Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte, ...) innerhalb der in den Spezifikationen angegebenen Grenzwerte liegen. Setzen Sie das Gerät keinen extremen Temperaturen, direkter Sonneneinstrahlung, extremer Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Setzen Sie das Gerät keinen Stößen oder starken Vibrationen aus.
- Das Öffnen des Gerätegehäuses darf nur von Fachpersonal der PCE Deutschland GmbH vorgenommen werden.
- Benutzen Sie das Messgerät nie mit nassen Händen.
- Es dürfen keine technischen Veränderungen am Gerät vorgenommen werden.
- Das Gerät sollte nur mit einem Tuch gereinigt werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel.
- Das Gerät darf nur mit dem von der PCE Deutschland GmbH angebotenen Zubehör oder gleichwertigem Ersatz verwendet werden.
- Überprüfen Sie das Gehäuse des Messgerätes vor jedem Einsatz auf sichtbare Beschädigungen. Sollte eine sichtbare Beschädigung auftreten, darf das Gerät nicht eingesetzt werden.
- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Ladeadapter.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, sollten die Akkus alle 3 Monate komplett aufgeladen und entladen werden. Die optimalen Ladebedingungen sind 18 ... 30 °C und 25 ... 62 % r. F.
- Sehen Sie niemals direkt in die LEDs hinein. Dies kann zu Augenverletzungen führen.
- Tragen Sie immer eine Schutzbrille, wenn Sie das Gerät verwenden.
- Richten Sie das Gerät nicht auf die Augen oder die Haut.
- Das Messgerät darf nicht in einer explosionsfähigen Atmosphäre eingesetzt werden.
- Der in den Spezifikationen angegebene Messbereich darf unter keinen Umständen überschritten werden.
- Wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden, kann es zur Beschädigung des Gerätes und zu Verletzungen des Bedieners kommen.

Für Druckfehler und inhaltliche Irrtümer in dieser Anleitung übernehmen wir keine Haftung. Wir weisen ausdrücklich auf unsere allgemeinen Gewährleistungsbedingungen hin, die Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die PCE Deutschland GmbH. Die Kontaktdaten finden Sie am Ende dieser Anleitung.

2 Einführung

2.1 Anwendungsgebiete

- Fluoreszierende Farbeindringprüfung
- Fluoreszierende Magnetpulverprüfung
- Fluoreszierende Lecksuchverfahren
- Lokalisieren von Ölflecken
- Öl- und Gasleitungsprüfung
- Fluoreszierende Reflexionsdetektion für spezielle Materialien
- Kriminalpolizeiliche Ermittlungen und rechtsmedizinische Gutachten
- Prüfung von Geldscheinen und Edelsteinen
- Anwendungen in der Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Medizin oder anderen Bereichen

2.2 Eigenschaften

- Ca. 20000 Stunden Lebensdauer der LEDs
- Schnell einsatzbereit - erreicht die maximale Beleuchtungsstärke direkt nach dem Einschalten
- Niedriger Energieverbrauch, hohe Leistung, kalt-betriebene Lichtquelle, langzeitstabile Beleuchtung
- Optischer Filter mit hoher UV-Durchlässigkeit (transparentes Quarzglas)
- Das Gehäuse aus hochfester Aluminiumlegierung - eloxiert, robust und langlebig
- Eingebaute Kühlrippen und geräuscharmer Ventilator zur Kühlung
- Magnetische Abschirmung - kann in hochintensiven Magnetfeldern verwendet werden.
- Schalter und Anschluss des Ladeadapters an der Rückseite des Gerätes
- Staubgeschützt und wasserfest nach IEC 60529 (Schutzklasse IP66)

3 Spezifikationen


3.1 Technische Spezifikationen

Leuchtmittel	4 x NICHIA 365 nm UV LEDs
Lebensdauer Leuchtmittel	Ca. 20000 Stunden
Zentrale Beleuchtungsstärke (bei 38 cm Abstand)	$\geq 10000 \mu\text{W}/\text{cm}^2$
Bestrahlte Fläche (bei 38 cm Abstand)	$\varnothing 200 \text{ mm}$
Durchmesser Belichtungsfenster	$\varnothing 88 \text{ mm}$
Eingangsspannung UV-Lampe	16,8 V
Eingangsspannung Ladeadapter	100 ... 240 V AC
Leistung	12 W
Akku	ICR 18650: 2600 mAh, 3,7 V
Laufzeit	≥ 7 Stunden
Ladedauer	≥ 4 Stunden
Lebensdauer	Mehr als 500 vollständige Ladezyklen
Schutzklasse	IP 66
Abmessungen	Lampe: $\varnothing 123 \times 190 \text{ mm}$ Länge Griff: 120 mm
Gewicht	1560 g

3.2 Lieferumfang

- 1 x UV-Lampe PCE-UVL 10
- 1 x Ladeadapter
- 1 x Schutzbrille mit Etui
- 1 x Tragetasche mit Tragegurt
- 1 x Bedienungsanleitung

4 Gerätebeschreibung



1. Ein/Aus-Schalter
2. Anschluss für Ladeadapter

5 Garantie

Unsere Garantiebedingungen können Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen nachlesen, die Sie hier finden: <https://www.pce-instruments.com/deutsch/agb>.

6 Entsorgung

HINWEIS nach der Batterieverordnung (BattV)

Batterien dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden: Der Endverbraucher ist zur Rückgabe gesetzlich verpflichtet. Gebrauchte Batterien können unter anderem bei eingerichteten Rücknahmestellen oder bei der PCE Deutschland GmbH zurückgegeben werden.

Annahmestelle nach BattV:

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
59872 Meschede

Zur Umsetzung der ElektroG (Rücknahme und Entsorgung von Elektro- und Elektronikaltgeräten) nehmen wir unsere Geräte zurück. Sie werden entweder bei uns wiederverwertet oder über ein Recyclingunternehmen nach gesetzlicher Vorgabe entsorgt. Alternativ können Sie Ihre Altgeräte auch an dafür vorgesehenen Sammelstellen abgeben.

WEEE-Reg.-Nr.DE69278128



Alle PCE-Produkte sind CE
und RoHs zugelassen.





PCE Instruments Kontaktinformationen

Germany

PCE Deutschland GmbH
Im Langel 4
D-59872 Meschede
Deutschland
Tel.: +49 (0) 2903 976 99 0
Fax: +49 (0) 2903 976 99 29
info@pce-instruments.com
www.pce-instruments.com/deutsch

France

PCE Instruments France EURL
23, rue de Strasbourg
67250 SOULTZ-SOUS-FORETS
France
Téléphone: +33 (0) 972 3537 17
Numéro de fax: +33 (0) 972 3537 18
info@pce-france.fr
www.pce-instruments.com/french

Spain

PCE Ibérica S.L.
Calle Mayor, 53
02500 Tobarra (Albacete)
España
Tel. : +34 967 543 548
Fax: +34 967 543 542
info@pce-iberica.es
www.pce-instruments.com/espanol

United States of America

PCE Americas Inc.
711 Commerce Way suite 8
Jupiter / Palm Beach
33458 FL
USA
Tel: +1 (561) 320-9162
Fax: +1 (561) 320-9176
info@pce-americas.com
www.pce-instruments.com/us

United Kingdom

PCE Instruments UK Ltd
Units 12/13 Southpoint Business Park
Ensign Way, Southampton
Hampshire
United Kingdom, SO31 4RF
Tel: +44 (0) 2380 98703 0
Fax: +44 (0) 2380 98703 9
info@industrial-needs.com
www.pce-instruments.com/english

Italy

PCE Italia s.r.l.
Via Pesciatina 878 / B-Interno 6
55010 LOC. GRAGNANO
CAPANNORI (LUCCA)
Italia
Telefono: +39 0583 975 114
Fax: +39 0583 974 824
info@pce-italia.it
www.pce-instruments.com/italiano

The Netherlands

PCE Brookhuis B.V.
Institutenweg 15
7521 PH Enschede
Nederland
Telefoon: +31 (0) 900 1200 003
Fax: +31 53 430 36 46
info@pcebenelux.nl
www.pce-instruments.com/dutch

Chile

PCE Instruments Chile S.A.
RUT: 76.154.057-2
Santos Dumont 738, local 4
Comuna de Recoleta, Santiago, Chile
Tel. : +56 2 24053238
Fax: +56 2 2873 3777
info@pce-instruments.cl
www.pce-instruments.com/chile

Hong Kong

PCE Instruments HK Ltd.
Unit J, 21/F., COS Centre
56 Tsun Yip Street
Kwun Tong
Kowloon, Hong Kong
Tel: +852-301-84912
jyi@pce-instruments.com
www.pce-instruments.cn

China

PCE (Beijing) Technology Co.,Ltd
1519 Room, 4 Building
Men Tou Gou Xin Cheng,
Men Tou Gou District
102300 Beijing
China
Tel: +86 (10) 8893 9660
info@pce-instruments.cn
www.pce-instruments.cn

Turkey

PCE Teknik Cihazları Ltd.Şti.
Halkalı Merkez Mah.
Pehlivan Sok. No.6/C
34303 Küçükçekmece - İstanbul
Türkiye
Tel: 0212 471 11 47
Faks: 0212 705 53 93
info@pce-cihazlari.com.tr
www.pce-instruments.com/turkish